




Gebruikshandleiding Dixell XR07CX








Functie van de knoppen

	Schakel verlichting aan of uit		Instelling zoeken en waarde verhogen
	Schakel extra ontdooicyclus in		Instelling zoeken en waarde verlagen
SET	Toon ingestelde temperatuur		Deze functionaliteit is nog niet van toepassing op uw Gamko product

Toetscombinaties

	Schakel toets vergrendeling in of uit
SET + 	Ga naar programmeer modus
SET + 	Ga terug naar startscherm

Mogelijk zichtbare tekens

	Aan	Compressor actief
	Knipperend	Vertraging tegen achtereenvolgend starten actief
	Aan	Verlichting ingeschakeld
	Uit	Verlichting uitgeschakeld
	Aan	Ventilatoren actief
	Knipperend	Ventilatoren in-actief in verband met lopende ontdooicyclus
C.F	Aan	Toont ingestelde meeteenheid Celsius of Fahrenheit
	Knipperend	U bent nog in de programmeer modus
	Aan	Energiemodus ingeschakeld (niet van toepassing op uw product)
	Uit	Energiemodus uitgeschakeld (niet van toepassing op uw product)
	Aan	Er is een alarmmelding aanwezig
	Knipperend	Uw koeling zit nog in de opstartcyclus na inschakelen (*)

(*) Na het aanzetten van uw koeling zal het alarmsymbool gedurende 30 seconden knipperen . Hierna is de opstartfase voltooid.

Veelgestelde vragen

Hoe bekijkt u de ingestelde temperatuur?	Druk de SET knop eenmalig in en laat los. De ingestelde temperatuur wordt getoond. Druk nogmaals op SET , of wacht 5 seconden, en u gaat terug naar het startscherm.
Hoe pas ik de temperatuur aan?	<ul style="list-style-type: none"> * Druk 2 seconden op de SET knop. SET wordt getoond in de display. * Druk nogmaals op SET. De ingestelde temperatuur wordt getoond en het celsius icoontje knippert. * Pas met de pijltjestoetsen de temperatuur desgewenst omhoog of omlaag aan. * Om de ingestelde temperatuur op te slaan drukt u 3 keer op SET of u wacht 10 seconden. * De koeling zal nu gaan koelen naar de door u ingestelde temperatuur.
Hoe schakel in een extra ontdooicyclus in?	Druk 2 seconden op de ontdooi knop.

Voor een visuele weergave van deze en andere handleidingen verwijzen wij u naar

www.gamko.com/video